



Montagezeichnung gilt für Stückliste:

- 210040-00 Roquet Typ9-2 Loch
- 210041-00 Sunfab SCM 025, Flansch SAE B
- 210042-00 Rexroth A2FM23, Flansch ISO 3019-2
- 210042-00 Parker F12-30, Flansch ISO 3019-2

① Pos. 30 mit Interflon Paste HT1200 benetzen
und mit Anziehdrehmoment 69 Nm anziehen.